

Laserliner®

工業用ファイバースコープ(内視鏡)

ビデオフレックスSD *Video Flex SD*



取扱説明書

発売元: 株式会社 阪神交易

製造元: ウマレックス(ドイツ)

UMAREX®


Laserliner®

はじめに


この度はビデオフレックスSDをお買い求めいただき、誠に有難うございます。

この検査カメラは、超小型カメラにより、手の届かないところ(換気口、瓦礫の下や車のボンネット内など)を液晶ディスプレイ上にカラー映像にて映し出し確認することができます。


また、静止画像だけでなく動画像までも記録し、後に確認することができます。



- 1 液晶ディスプレイ
- 2 ズームアウト/
巻戻し
- 3 LEDスイッチ
- 4 DEL : 削除
- 5 ズームイン/
早送り




- 6 SDカード差込口
- 7 USB 2.0 ポート
- 8 モード変換
- 9 ON/OFF
- 10 REC : 記録/確認



- 11 ケーブル挿入口
- 12 電池ボックス
- 13 カメラヘッド
- 14 LEDライト
- 15 レンズ


注:カメラ焦点は5cmと
なります。近すぎたり
遠すぎたりすると映像
がぼやける原因となり
ます。

記録モード




- a バッテリー容量
- b SDカード機能
- c SDカード挿入
- d LED輝度数
(0%, 33%, 66%, 100%)
- e ズーム (100%-300%)
- f 日時
- g SDカードメモリー
スペース残容量

再生モード





- h バッテリー容量
- i 巻戻し/一時停止/停止
再生/早送り
- j 記録ナンバー/
総記録数
- k タイムライン
- l 記録日時

セッティングモード




- m 言語選択(ドイツ語/英語/フランス語)
- n SDカードフォーマット選択
- o 初期化(出荷時設定)
- p 50/60 Hz設定
- q 日時設定
- r 液晶画面の輝度調整
- s ソフトウェアバージョン


ご使用の前に (1-6)



6 セッティングメニューへ




a. 言語設定 ※ドイツ語・英語・フランス語の設定となります




モード変換ボタン (play/pause icon) を3秒程長押しすると記録モードに戻ります


記録モード



再生モード




セッティングモード




静止画/動画の撮影

ケーブルの先端のカメラ部分を映したい場所に差し込みます。もし暗ければLEDスイッチを押します。また、対象物をズームイン及びズームアウトすることもできます。RECボタンを短く(2秒以内)押すと静止画を撮り、SDカードへ保存します。また、RECボタンを押し続けると動画記録がスタートします。離すと記録はストップします。


1 LED スイッチ




2 ズーム機能




3a 静止画




3b 動画




記録モード



再生モード




セッティングモード




静止画/動画の再生

最後に記録した画像がディスプレイ上に表示されます。下図 11 のように、記録したものを最初から最後まで繰って確認することができます。動画の場合は、赤い停止マークによって動画であるとみなします。動画再生の間は、RECボタンは“再生/停止”機能として使用し、また 15 のように 1/2 ボタンは“早送り/巻戻し”機能として使用します。記録画像を削除する場合は、DELボタンを押します。


11 記録画像確認作業




12 記録画像削除




13a 再生




13b 早送り/巻戻し




記録モード



再生モード



セッティングモード




a. 言語設定 (英語/ドイツ語/フランス語)




b. データのフォーマット

すべてのデータを消去します。消去してもよいですか？




c. 出荷時設定に戻す


出荷時設定に戻しますか？




d. 50/60 HZ 設定




e. 日時設定 (メニュー設定モードへ戻すには ◀ ボタンを押してください)



f. ディスプレイ輝度調整




g. ソフトウェアバージョン




USBによるデータの転送

SDカードに保存したデータは、カードリーダーかUSBポートによりパソコンへ転送することができます。
※ 直接、USBポートからデータを送ることはできません。一旦SDカードにて保存の必要があります。
パソコンへ接続するアダプターやカードリーダーが適合するかはマニュアルにて確認の上ご使用下さい。




カメラの焦点

カメラの焦点は、5cmで合うように設定されています。



この範囲より近すぎたり遠すぎたりした場合は、映像がぼやけることとなります。



ご使用にあたっての警告

- ・ビデオフレックスは化学物質や電流、熱い物との接触を絶対に避けてください。
電子部品へのダメージおよび、大怪我につながります。
- ・本製品は工業用です。人体や動物への診察には絶対に使用しないでください。

ご使用にあたっての注意事項

- ・本体ボディ部を水没させないでください。
- ・カメラヘッドは抗酸性塗料および耐火性ではございません。
- ・専用キャリングケースにて保存してください。
- ・強い衝撃と極端な温度変化は避けてください。

ビデオフレックスSD仕様	
カメラヘッド	完全防水IP67, 先端部直径17mm
カメラ焦点	5 cm
液晶タイプ	高輝度白色LED (3段階明度調整)
ディスプレイ解像度	320 x 240 pixels
解像度 (記録データ)	静止画1280 x 960 pixels : JPEG形式 動画640 x 480 pixels : AVI形式
ディスプレイ	3インチ液晶 (5段階輝度調節)
ズーム機能	3倍望遠 (100~300%)
記録メディア	SDメモリーカード (1GB同梱) 最大2GBカード使用可
USB端子	USB2.0 (専用ケーブルでSDカードデータをPCに直接転送)
作動時外気温	0°C~45°C
保管時外気温	-10°C~70°C
自動電源OFF	5分
電源	単三乾電池4本
重量	740 g (電池・ケーブル込み)
寸法	ボディ部: 幅103×奥行135×高さ180mm ケーブル: 標準1m 別売ケーブルで2m/3m設定が可能
付属品	衝撃吸収型専用キャリングケース・ファイバースコープ (カメラ)1m・単三乾電池4本・SDカード(1GB) 専用USBケーブル・取扱説明書・保証書 純正品検査カード・コンタクトカード 日本シリアル番号登録済タグ(本体貼付)

ビデオフレックスSDは、測量測定器の欧州ブランド Laserliner (ウマレックス社: ドイツ) の製品 (原産国: 中国) です。個々の国内シリアル番号は阪神交易データベースに登録・管理し、シリアル番号は修理サポート時に照合されます。

別売(オプション): 延長ケーブル(長さ1m) ※カメラケーブルを1m延伸させます。
2mカメラケーブル ※2mのカメラケーブル(延長ケーブルと併用可)

日本発売元

HC 株式会社 **阪神交易**
〒530-0012大阪府北区芝田2-5-6ニュー共栄ビル
TEL:06-6371-8548 FAX:06-6371-8516

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

